



- L 1 Ant.-Anpasspule
- L 2 RX-Eingangsspule
- L 3 RX-Zwischenkreis/
TX-PA-Spule
- L 4 RX-Osz./TX-Osz.
- L 5 1. ZF-Spule
- L 6 2. ZF-Spule
- L 7 3. ZF-Spule

		DNT		Maßstab	
				HF 78	
		Datum	Name	Lageplan der Abgleichelemente	
		Bearb	5.9.78 AL		
		Gepr			
		Norm			
				Blatt	
				Bl	
Zust	Anderung	Datum	Name		