

Bild 1



Der Stecker BNC 58-155 ist mit 2 verschiedenen Mittelstiften und 2 verschiedenen Massehülsen ausgerüstet. Somit ist er für fast alle 4,9 bis 5,4 mm montierbar.

BNC 58-155 is delivered with two different center-pins and two different clamps for the mass. So it can easily be assembled on nearly every type of coaxcable between 4,9 and 5,4 mm.

Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



**Die Masseverbindungshülse (5) muss zwischen Folie und Geflecht.
The clamp (5) must be placed between the copper-foil and the braid.**

**La pièce cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.**

Il collegamento della massa (5) si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



**Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!
Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!
N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche
Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!**