


VR vorn rechts = SM Empfang

VR hinten rechts = Mod



Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten

2310

# COMMANDO 2310

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

drahtlose Nachrichtentechnik

