

Wichtige Hinweise vor der Inbetriebnahme:

1. Ohne Antenne ist ein Sende- und Empfangsbetrieb nicht möglich. Bitte schließen Sie deshalb die Antenne unbedingt an. Wir empfehlen, Stabo-Mobilfunkantennen zu benutzen, da damit eine optimale Leistung gesichert ist.
2. Bitte beachten Sie für den Betrieb im Ausland die jeweils dort geltenden Vorschriften.

Allgemeine Geräteangaben:

12 Kanal Sicherheitsmobilgerät
PLL-Technik mit digitaler Kanalanzeige im Mikrofon
Kanalwahl vom Mikrofon
Transistoren: 19, IC's: 8, Dioden: 18, LED's: 11
Stromversorgung: Autobatterie 13,2 V (spannungsstabilisiert)
Antennen-Anschluß: PL 259-Stecker
Abmessungen: B 115, H 36, T 136 mm
Gerätgewicht: 1.060 g
für Selektivrufanschluß vorbereitet
Combiboxanschluß für externes S-Meter / Lautsprecher

Sender:

3-stufig in PLL-Technik
Modulationsarten: A 3 (AM) / F 3 (FM)
Modulationsgrad >90%
Sendeanzeige mit LED (rot) im Mikrofon
festangeschlossenes Mikrofon
Sendeleistungs- und Modulationsanzeige mit LED-Zeile
Senderausgangsleistung: 500 mW
moduliert, 2 W PEP (A 3)

Empfänger:

Doppelsuper mit HF-Vorstufe
Empfindlichkeit: 0,5 μ V bei S + R/R 10 dB
1. Zwischenfrequenz: 10,695 MHz
2. Zwischenfrequenz: 455 kHz
Keramikfilter
Rauschsperr einstellbar
LED-Zeile für S-Wert-Messung
ANL-Störspannungsbegrenzung
nah/fern-Schalter mit Kontroll-LED
Combiboxanschluß für externes S-Meter / Lautsprecher
NF-Ausgangsleistung: 2 W

Lieferumfang:

Mobilgerät, betriebsbereit für alle 12 Kanäle, Montagebügel, Anschlußkabel mit Sicherung, 5 QSL-Karten, Gebrauchsanweisung, Allgemeine Genehmigung.

